



- Km1 : contacteur de ligne
- KA2 : marche soufflerie
- KA3 : consigne petite vitesse PV
- KA4 : consigne grande vitesse GV
- A0.3 : Ordre Station Ethernet Soufflerie
- A0.0 : Ordre Station Ethernet PV
- A0.1 : Ordre Station Ethernet GV