



- > **Centrales intrusion**
- > **Contrôleurs 4 portes/étages**
- > **Stations d'armement sur bus (RAS)**
- > **Extensions de zones (DGP)**
- > **Accessoires de bus de données**
- > **Cartes diverses**
- > **Transmission**
- > **Logiciel de gestion TITAN**
- > **Catalogue**

Advisor Master





## Centrales intrusion

| Produit  | Commercial                            | Technique   |
|--|---------------------------------------|---|
| Centrale intrusion 8-32 zones<br>NFA2P Type 2 <b>ATS2102</b>   | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Guide d'installation et programmation rapide</a>  |
| Centrale intrusion 8-32 zones<br>NFA2P Type 3 <b>ATS2402</b>   | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | Autres manuels : <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Installation</a></li><li>• <a href="#">Utilisateur</a></li><li>• <a href="#">Gestionnaire</a></li><li>• <a href="#">Programmation</a></li><li>• <a href="#">Addendum</a></li></ul> |
| Centrale intrusion 8-64 zones<br>NFA2P Type 2 <b>ATS3402</b>   | <a href="#">Plaquette commerciale</a> |   |
| Centrale intrusion 16-256 zones<br>NFA2P Type 3 <b>ATS4602</b> | <a href="#">Plaquette commerciale</a> |   |

[Addendum sur les nouveautés de l'éprom centrale ATSxx02](#)

[Certificat d'homologation des centrales \*\*ATS2102\*\* – \*\*ATS2402\*\* - \*\*ATS3402\*\* - \*\*ATS4602\*\*](#)

[Notice des spécifications NFA2P des centrales \*\*ATS3402\*\* et \*\*ATS4602\*\*](#)

[Configuration de montage des cartes ATS dans les boîtiers centrale](#)





# Contrôleurs d'accès

| Produit   | Commercial                            | Technique  |
|---|---------------------------------------|--|
| Contrôleur pour quatre portes<br><b>ATS1250</b>     | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Guide d'Installation</a><br><a href="#">Guide de Programmation</a> |
| Contrôleur pour quatre ascenseurs<br><b>ATS1260</b> | <a href="#">Plaquette commerciale</a> |  |

[Addendum sur les nouveautés de l'eprom du contrôleur ATS1250 version 00.02.00](#)



## RAS – Interfaces utilisateur

| Produit   | Commercial                            | Technique  |
|---|---------------------------------------|--|
| Clavier LCD 8 voyants a/s interf. Wiegand <b>ATS1100/5</b>  | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a>                                      |
| Clavier LCD 16 voyants a/s lecteur proximité <b>ATS111x</b> | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a>                                      |
| Clavier 3 voyants <b>ATS1151</b>                            | <a href="#">Plaquette commerciale</a> |  |
| Clavier 3 voyants + lecteur magnétique <b>ATS1156</b>       | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a>                                      |
| Clavier renforcée <b>ATS1155</b>                            | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a>                                      |
| Lecteur proximité <b>ATS1190/2</b>                          | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a>                                      |
| Contrôleur 1 porte <b>ATS1170</b>                           | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a><br><a href="#">Manuel de progr°.</a> |
| Lecteur magnétiq. <b>ATS1410</b>                            |                                       | <a href="#">Notice d'installation</a>                                      |
| Lecteur de carte Mifare sans clavier <b>ACI406</b>          | <a href="#">Plaquette commerciale</a> |  |
| Lecteur de carte Mifare avec clavier <b>ACI407</b>          | <a href="#">Plaquette commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a>                                      |





## DGP – Extensions de zones

DGP adressable & accessoires →

| Produit  | Commercial                         | Technique                             |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Coffret d'alimentation DGP<br>8/32 zones <b>ATS1201</b>          |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Extension 8 zones <b>ATS1202</b>                                 | <a href="#">Plaque commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Extension bus <b>ATS1210/20</b>                                  |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Coffret d'alimentation déporté<br>3A NFA2P Type 3 <b>ATS1204</b> |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| DGP radio 433MHz <b>ATS1230</b>                                  | <a href="#">Plaque commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a> |





## DGP – Extensions de zones

← DGP standards

| Produit  | Commercial                         | Technique   |
|--|------------------------------------|---|
| DGP adressable <b>ATS1290</b>                                    | <a href="#">Plaque commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a>  |
| Interface universelle externe<br>1 zone filaire <b>AD011</b>     |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a>  |
| Interface universelle interne<br>pour détecteur IRP <b>AD111</b> |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a>  |
| Détecteur IRP 16 m<br><b>EV435-AD</b>                            |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a>  |
| Détecteur IRP 16 m anti-<br>masque <b>EV435AM-AD</b>             |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a>  |





# Accessoires de bus de données

| Produit   | Commercial                         | Technique                             |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Isolateur / répéteur de bus de données <b>ATS1740</b> |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Interface RS232/485 <b>ATS1741</b>                    |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Interface bouclage de bus <b>ATS1742</b>              | <a href="#">Plaque commerciale</a> | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Interface RS485/fibre optique <b>ATS 1743</b>         |                                    | <a href="#">Notice d'installation</a> |





## Cartes diverses

Suite →

| Produit   | Commercial | Technique                             |
|---|------------|---------------------------------------|
| Interface PC/ imprimante<br><b>ATS1801</b>        |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Interface imprimante<br><b>ATS1802</b>            |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Carte 4 relais <b>ATS1810</b>                     |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Carte 8 relais <b>ATS1811</b>                     |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Carte 16 CO <b>ATS1820</b>                        |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Extension mémoire <b>ATS183x</b>                  |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Carte fusibles <b>ATS1840</b>                     |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |
| Contrôleur-enregistreur<br>intégré <b>ATS1850</b> |            | <a href="#">Notice d'installation</a> |





## Cartes diverses

← Précédent

| Produit   | Commercial | Technique                                   |
|---|------------|---|
| Boîte de jonction de porte<br><b>ATS1340</b>              |            | <a href="#">Instructions d'installation</a> |
| Kit de pièces détachés pour<br>centrales <b>ATS1670</b>   |            | <a href="#">Instructions d'installation</a> |
| Kit de pièces détachés pour<br>contrôleurs <b>ATS1671</b> |            | <a href="#">Instructions d'installation</a> |





# Transmission

| Produit                                       | Commercial   | Technique                             |
|---|--|---------------------------------------|
| Transmetteurs RNIS/X25<br><b>ATS7100/7110</b> | <a href="#">Guide d'installation et de dépannage</a> |                                       |
| Carte vocale <b>ATS7200</b>                   | <a href="#">Notice d'installation</a>                |                                       |
| Module audio <b>ATS1510</b>                   | <a href="#">Notice d'installation</a>                |                                       |
| Interface GSM <b>ATS7300</b>                  | <a href="#">Plaque commerciale</a>                   | <a href="#">Notice d'installation</a> |





# Logiciel de gestion TITAN

Produit

Commercial

Technique

Logiciel Titan **ATS8102**

[Plaquette commerciale](#)

[Manuel de l'opérateur](#)

[Addendum sur les nouveautés du logiciel Titan ATS8102 version 01.04.01](#)

