



Note d'information sur la gamme Master




Notes No : 0084
 Objet : Carte de distribution ATS1330
 Date : lundi 29 mars 2004

Introduction

L'ATS1330 est une boîte de distribution permettant d'interconnecter facilement différents dispositifs sur le bus ATS ou de distribuer leur alimentation (choix de la fonction par dip-switch).

Raccordement & utilisation

INPUT	SORTIE	
	Gauche <i>Distribution de tension</i>	Droite <i>Distribution de bus</i>
P+ (+12 Vcc)	P+	P+
P- (Gnd)	P-	P-
D+	P+	D+
D-	P-	D-



Remarque :

Les bornes du bus de données et d'alimentation ne sont pas protégées contre les court-circuits.