



BORNIERS DE PUISSANCE

XP




BORNIERS DE COMMANDE

XC



BORNIERS VARIATEUR DE VITESSE

XVA



NB: le convertisseur ATV31 est précablé, on n'aura ainsi aucun câblage au niveau du bornier de commande du convertisseur mais uniquement sur le bornier XVA prévu sur votre platine.

EXTRACTION D'AIR	PARKING VINCI	BORNIER VENTILATION	N°	'Idem .doc'	Indic	Indicat	Tira
			N°				