




GE Interlogix

ARITECH®

ATS7300 GSM Module



GSM Module

WHAT DOES IT DO?

The ATS7300 enables alarm reporting via GSM. All reporting formats available through PSTN are fully functional, including voice reporting or audio listen-in. The GSM module can be used for primary reporting as well as back-up reporting (using multiple central stations).

IMPORTANT:

- Disable PIN code request on your SIM card (via any mobile telephone)
- For proper operation a GSM card with subscription is mandatory (NOT pre-paid).
- The ATS7300 will only operate (dial/answer) when connected to the home network.
- A GSM module during operation can require a maximum of 2A peak current; the back-up battery normally wired to the control panel is now also wired to the GSM module. The GSM module checks the battery operation and disconnects the battery when the battery voltage drops below 9 volts to preserve the battery (deep discharge protection)
- Make sure the antenna itself is placed outside the control panel.
- To do up/download via the GSM module, use a SIM card that has fax and data enabled.

MOUNTING LOCATION

The ATS7300 must be mounted inside an ATS panel housing.

Important:

1. Disconnect the mains power before opening the cabinet.
 - Disconnect AC mains plug from AC mains wall socket.
OR
 - Disconnect the mains with a dedicated circuit breaker.
2. Disconnect the battery (when applicable).

MOUNTING THE UNIT

Mounting the ATS7300 into the control panel (ATS4000, Ref. to figure ①).

1. Remove the screws ① and lift off the control panel PCB.
2. Place the extension pillars with the plastic rings on top of the existing pillars ③.
3. Place the clips in the square holes ④.
4. Mount the ATS7300 using the screws and extension pillars ⑤.
5. Place the ATS control panel PCB back into its original position.

Mounting the ATS7300 into the control panel (ATS2000/3000/4500, Ref. to figure ②)

1. Place the clips in the square holes ④ (use metal pillars when available).
2. Mount the ATS7300 using screws.

Connecting the GSM module

Disconnect AC mains plug from AC mains wall socket

1. Remove the battery wires that run from the battery to the control panel.
2. Add the blue "tap connectors" to the red and blue (or black) battery leads.
3. Connect the additional wires, which will be clamped to the GSM module.
4. Before clamping ensure that the battery leads will reach the GMS module as well as the battery.
5. Connect the red wire to BATT IN + and the battery.
6. Connect the blue (or black) wire to BATT IN - and the battery.
7. (Optional) Connect the open collector output to an external signalling device or panel to have an independent fault supervisory.
8. Connect the flat cable ② between the control panel (connector J20) and the ATS7300 (connector CON1or CON2).
9. Connect the antenna to the GSM module
10. Insert the SIM module into the SIM socket (CON5).
11. Apply power to the control panel and the GSM module.
12. Check the field strength (FS LED). When required, move the antenna in order to get the best signal.

DESCRIPTION OF THE ATS7300 (REF. TO FIGURE ③)

| No. | Description | Function |
|-----|--------------------------------|--|
| ① | GSM module | Sony Ericsson GM47 GSM module. Includes antenna connection (MMCX connector) |
| ② | CON5 | SIM socket. Holds GSM SIM card. |
| ③ | CON3 | Feature connector. Only for factory use. |
| ④ | F1, Automatic fuse | Used to protect the GSM module against shorts/reversed connections on the battery input. |
| ⑤ | CON 1, BATT IN + | Battery + connection |
| | CON 1, BATT IN - | Battery – connection |
| ⑤ | CON 1 NC | Not connected |
| ⑤ | CON 1 OC | Open collector (see fault indicator output description below). |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (System connector) | Communicates between the ATS7300 and the main panel. |
| ⑦ | LEDs | LED's indicating status. |

FAULT INDICATOR OUTPUT (REF. TO FIG. ③ CON1 SYMBOL ⑤)

OC

Open collector state:

The open collector is controlled by the state of the battery fuse (F1), presence of the battery and the presence of the GSM network.

The open collector is low (active) if the battery is present, the battery fuse is ok and the GSM network is detected.

This low state can sink current and is compared to + 12V. In case of any error condition the output is high.

IMPORTANT:

After power up the open collector is always high for some time, this is because the ATS7300 has not yet detected the GSM network.

The open collector has the same functionality as the line fault, which is reported to the panel, except that the open collector is not delayed.

Line fault reported to the panel is delayed with 1 minute.

LED's

MI

The MI LED (green) displays the status of the communication interface to the panel.

Table 1. MI LED status

| LED | | Description |
|------------|----------------|--|
| Duty cycle | Rate (+/- 10%) | |
| 100% | - | Power ON (in case none of the cases below are valid) |
| 0% | - | No Power or Power Failure |
| 25% | 1 sec | Initialisation OK, waiting for communication |
| 50% | 1 sec | Everything OK, communication running |
| 75% | 500 ms | Hardware failure |
| 50% | 250 ms | Failure in communication, waiting for re-initialisation. |

CS

The CS LED (Red) indicates status of the audio information transmitted to the central station

Table 2. CS LED status

| LED | | Description |
|------------|----------------|-----------------|
| Duty cycle | Rate (+/- 10%) | |
| 100% | - | Connected |
| 0% | - | Off line |
| 10% | 1 sec | Connecting |
| 50% | 1 sec | Ringing present |

FS

The FS LED (green) indicates the field strength or signal strength found by the GSM module. The number of flashes indicates the level. Between each set of flashes a pause of 1 second is inserted.

Table 3. FS LED status

| LED | | Description |
|---------------|--|--|
| Off | | No field strength (no network detected) |
| Blink (1 – 5) | | Field strength indication from poor (1) to excellent (5) |
| On | | Power on, not connected to a network |

GSM

The GSM LED (green) indicates the status of the GSM module.

Table 4. GSM LED status

| LED | | Description |
|-------|--|--|
| Off | | No power or the module is in the off state |
| Blink | | Power on, connected to a network |
| On | | Power on, not connected to a network |

The GSM module will signal a line fault to the control panel if the GSM module does not detect the home network for 1 minute.

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Power supply | |
| Via ribbon cable from control panel | 10 – 15 V--- |
| Via CON1, BAT from backup battery | 10 – 15 V--- |
| Current Consumption (at 13.8 V--- ± 5%) | |
| MI Bus | 20 mA |
| GSM Offline | 15 mA |
| GSM Online | 110 mA |
| GSM Online Peak | 2A |
| Open collector output current (CON13, OC) | 15 mA max. at 13.8 V--- |
| Dimensions | 80 mm x 90 mm |
| Battery type and max. capacity | lead acid rechargeable 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Weight | 160 gr. |

| | |
|-------------------|---------------|
| Temperature | 10°C to +50°C |
| Relative humidity | 95 % |

F

Module GSM

QUELLE EST SA FONCTION ?

L'ATS7300 autorise une transmission d'alarme via GSM. Tous les formats de transmission disponibles par RTC sont entièrement fonctionnels, y compris l'écoute et la transmission vocale. Le module GSM est adapté tant pour une transmission d'alarme principale que pour une transmission de secours (avec plusieurs centrales de réception).

L' ATS7300 permet d'établir une connexion de télémaintenance à distance avec la centrale ATS. En mode « Data » le module GSM peut établir une connexion à 4800 bauds (voir le manuel de programmation ATS2000 / 3000 / 4000 pour de plus amples informations). Une sortie de défaut général (collecteur ouvert) signale la présence de la batterie, l'absence de défaut fusible batterie et la présence de réseau GSM.

IMPORTANT :

- Désactiver la demande de code PIN sur la carte SIM (via n'importe quel téléphone mobile).
- Nécessite une carte SIM avec abonnement (PAS une carte pré-payée) pour fonctionner correctement.
- L'ATS7300 ne peut fonctionner (numéroter ou répondre à un appel) que s'il est relié au réseau domestique.
- Le courant maximal consommé par le module GSM pouvant atteindre 2 A , la batterie de secours normalement connectée à la centrale est désormais également raccordée au module GSM. Le module GSM surveille la batterie et la débranche lorsque sa tension tombe en dessous de 9 V, afin de la préserver (protection contre la décharge profonde).
- S'assurer que l'antenne est placée à l'extérieur de la centrale.
- Téléchargement via le module GSM, utiliser une carte SIM disposant d'un forfait Fax et données

EMPLACEMENT DE MONTAGE

L'ATS7300 doit être monté à l'intérieur du boîtier de centrale.

Important :

1. Couper l'alimentation secteur avant d'ouvrir le coffret.
 - Débrancher la prise secteur de la prise murale.
OU
 - Couper l'alimentation secteur à l'aide d'un circuit de protection dédié.
2. Débrancher la batterie (le cas échéant)

INSTALLATION DE L'UNITE

Montage de l'ATS7300 à l'intérieur de la centrale (ATS4000, voir la figure ①).

1. Retirer les vis ① et soulever la carte mère de la centrale pour la retirer de la centrale.
2. Installer les entretoises d'extension en plaçant les anneaux en plastique au-dessus des entretoises existantes ③.
3. Placer les attaches dans les trous carrés ④.
4. Installer l'ATS7300 à l'aide des vis et des entretoises d'extension ⑤.
5. Remettre la carte mère de la centrale ATS en place.

Montage de l'ATS7300 à l'intérieur de la centrale (ATS2000/3000/4500, voir la figure ②)

1. Placer les entretoises dans les orifices carrés ④ (utiliser des colonnes métalliques si disponibles).
2. Monter l'ATS7300 à l'aide des vis.

Raccordement du module GSM

Débranchez l'alimentation 220V avant d'opérer

1. Retirer les fils de batterie qui relient la batterie à la centrale.
2. Ajouter le 'connecteur de raccordement' bleu aux fils rouge et bleu (ou noir) de la batterie.
3. Connecter les fils supplémentaires, qui seront raccordés au module GSM.
4. Avant de poursuivre s'assurer que la longueur de fils est suffisante pour atteindre le module GSM et la batterie.
5. Connecter le fil rouge à BATT IN+ et à la batterie.
6. Connecter le fil bleu (ou noir) à BATT IN- et à la batterie.
7. (Optionnel) Connecter la sortie à collecteur ouvert à un dispositif de signalisation externe ou à la centrale pour indiquer un défaut de supervision.
8. Raccorder le câble plat ② entre la centrale (connecteur J20) et l'ATS7300 (connecteur CON1 ou CON2).
9. Brancher l'antenne au module GSM.
10. Insérer la carte SIM dans le connecteur SIM (CON5).
11. Mettre la centrale et le module GSM sous tension.
12. Vérifier l'intensité de champ (LED FS). Si nécessaire, déplacer l'antenne pour optimiser le signal.

DESCRIPTION DE L'ATS7300 (VOIR LA FIGURE ③)

| No. | Description | Fonction |
|-----|--------------------------------------|---|
| ① | Module GSM | Module GSM Sony Ericsson GM47. Connexion d'antenne comprise (connecteur MMCX) |
| ② | CON5 | Connecteur SIM. Emplacement de la carte SIM GSM. |
| ③ | CON3 | Connecteur supplémentaire. Usage interne uniquement. |
| ④ | F1, fusible automatique | Protection du module GSM contre les courts-circuits ou les branchements inversés à l'entrée de la batterie. |
| ⑤ | CON 1, BATT IN + CON 1, BATT IN - | Connexion + batterie. Connexion - batterie. |
| ⑤ | CON 1 NC | Inutilisé |
| ⑤ | CON 1 OC | Sortie à collecteur ouvert (voir description ci-dessous) |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (connecteur système) | Communication entre l'ATS7300 et la centrale principale. |
| ⑦ | LED | Etat de signalisation des LED. |

SORTIE DE DEFAUT (REF. TO ⑤ IN FIG. ③)

OC (Collecteur Ouvert)

La sortie à collecteur ouvert est commandée par l'état du fusible batterie (F1), la présence de la batterie et la présence du réseau GSM.

La sortie à collecteur ouvert est au niveau bas (actif) si la batterie est présente, le fusible batterie intact et le réseau GSM détecté.

La sortie bascule au niveau haut si une de ces conditions n'est pas remplie.

IMPORTANT:

Après la mise sous tension, la sortie à collecteur ouvert est au niveau haut jusqu'à ce qu'un réseau soit détecté (entre 5 et 10 secondes).

La sortie à collecteur ouvert a la même fonctionnalité que le défaut de ligne GSM, rapporté à la centrale, sauf que la sortie à collecteur

ouvert n'est pas retardée. Le défaut de ligne GSM signalé à la centrale est retardée d'une 1 minute.

LED

MI

La LED MI (verte) indique l'état de l'interface de communication.

Tableau 1. Etat de la LED MI

| LED | | Description |
|-----------------------|----------------|---|
| Facteur d'utilisation | Taux (+/- 10%) | |
| 100% | - | Système sous tension (dans le cas où aucun des cas ci-dessous ne serait valide) |
| 0% | - | Système hors tension ou panne de courant |
| 25% | 1 s | Initialisation réussie, en attente de communication |
| 50% | 1 s | Tout fonctionne correctement, communication en cours |
| 75% | 500 ms | Défaillance de matériel |
| 50% | 250 ms | Echec de communication, en attente de réinitialisation |

CS

La LED CS (rouge) indique l'état des informations audio transmises à la centrale de réception

Tableau 2. Etat de la LED CS

| LED | | Description |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Facteur d'utilisation | Taux (+/- 10%) | |
| 100% | - | Connecté |
| 0% | - | Hors ligne |
| 10% | 1 s | Connexion en cours |
| 50% | 1 s | Présence d'une sonnerie |

FS

La LED FS (verte) indique l'intensité de champ ou la puissance du signal détecté par le module GSM. La valeur mesurée est indiquée par le nombre de clignotements. Une pause de 1 seconde est insérée entre chaque série de clignotements.

Tableau 3. Etat de la LED FS

| LED | Description |
|------------------|---|
| Eteinte | Intensité de champ nulle (aucun réseau détecté) |
| Clignote (1 – 5) | Indication de l'intensité de champ, de basse (1) à excellente (5) |
| Allumée | Système sous tension, non relié à un réseau |

GSM

La LED GSM (verte) indique l'état du module GSM.

Tableau 4. Etat de la LED GSM

| LED | Description |
|----------|---|
| Eteinte | Pas de courant ou module hors tension |
| Clignote | Système sous tension, relié à un réseau |
| Allumée | Système sous tension, non relié à un réseau |

Le module GSM signale un défaut ligne à la centrale s'il ne détecte aucun réseau pendant 1 minute

| Spécifications techniques | |
|--|--|
| Alimentation électrique Via câble plat depuis la centrale Via CON1, BAT de la batterie de secours | 10 – 15 V--- |
| Consommation électrique (à 13,8 V--- ± 5%) Bus MI GSM hors ligne GSM en ligne GSM en ligne, maximale | 20 mA 15 mA 110 mA 2 A |
| Open collector output current (CON1, OC) | 15 mA max. at 13.8 V--- |
| Dimensions | 80 mm x 90 mm |
| Type de batterie et capacité maximale | accumulateur au plomb, rechargeable 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Poids | 160 g |
| Température | 10°C à +50°C |
| Humidité relative | 95 % |



GSM-module

HOE FUNCTIONEERT DEZE MODULE?

Met de ATS7300 is alarmdoormelding via de GSM mogelijk. Alle doormeldingsprotocollen die mogelijk zijn via PSTN zijn volledig beschikbaar, waaronder de spraakdoormelding of audio listen-in. De GSM-module kan worden gebruikt voor zowel primaire doormelding als voor backupdoormelding (door gebruik te maken van meerdere meldkamers).

De ATS 7300 heeft de mogelijkheid om een betrouwbare up-/download naar en van het ATS paneel te realiseren. In data mode is het mogelijk een verbinding op te bouwen met 4800 baud.

(Voor meer informatie, zie de programmeerhandleiding voor de ATS2000/3000/4000.)

Een algemene storingsindicatie (Open collector) is beschikbaar
TBV DE ACCU, Accu zekering of het GSM netwerk aanwezig is

Belangrijk:

- Schakel PIN code aanvraag op de SIM kaart uit (via ieder willekeurige GSM)
- Voor een goede werking is een GSM-kaart met abonnement vereist (GEEN pre-pay-kaart).
- De ATS7300 functioneert werkt alleen (bellen/beantwoorden) wanneer de module verbonden is met het netwerk.
- Een GSM-module kan tijdens de werking een maximum van 2 A piekstroom vereisen. De accu

die normaal verbonden is met het controlepaneel is nu ook verbonden met de GSM-module. De GSM-module controleert de accustatus en isolateert de accu wanneer de accuspanning onder de 9 volt daalt om de accu te beschermen (bescherming tegen diepe ontlasting).

- Controleer of de antenne zelf buiten het controlepaneel is geïnstalleerd.
- Indien up/download via de GSM module wordt toegepast, dient de fax en datafunctie op de SIM kaart actief aangezet te worden.

MONTAGELOCATIE

De ATS7300 moet in de behuizing van het ATS-paneel geïnstalleerd worden.

Belangrijk:

1. Ontkoppel de netvoeding alvorens de behuizing te openen.
 - Haal de stekker uit de wandcontactdoos.
 - OF
 - Ontkoppel de netvoeding middels de zekering.
2. Ontkoppel de accu (indien van toepassing).

DE EENHEID INSTALLEREN

De ATS7300 in het controlepaneel installeren (ATS4000, zie afbeelding ①).

1. Verwijder de schroeven ① en verwijder de printplaat van het controlepaneel.
2. Plaats de afstandsbussen met de plastic ringen op de bestaande voetjes ③.
3. Plaats de veerklemmen in de vierkante gaten ④.
4. Installeer de ATS7300 met behulp van de schroeven en de afstandsbussen ⑥.
5. Plaats de printplaat van het ATS-controlepaneel in de oorspronkelijke plek terug.

De ATS7300 in het controlepaneel installeren (ATS2000/3000/4500, zie afbeelding ②)

1. Plaats de klemmen in de vierkante gaten ④ (gebruik, indien beschikbaar, metalen verlengstukken).
2. Installeer de ATS7300 met behulp van de schroeven.

De GSM-module aansluiten

Belangrijk:

De battery OUT aansluiting mag niet gebruikt worden!

Haal de stekker uit het wandcontactdoos

1. Verwijder de accubedrading die de accu met het controlepaneel verbindt.
2. Bevestig de blauwe klem connectoren aan de rode en blauwe (of zwarte) accubedrading.
3. Verbindt de extra draden met de klem connectoren, die op de GSM module worden aangesloten.
4. Overtuig u ervan voordat de klem connectoren worden aangekneden, dat de bedrading zowel de GSM module als de accu kunnen bereiken.
5. Verbindt de rodeader met de BATT IN+ en de accu.
6. Verbindt de blauwe (of zwarteader) met de BATT IN – en de accu.
7. (Optioneel) Verbind de open collector uitgang met een externe signaleering of controlepaneel om een onafhankelijke foutmelding te verkrijgen.
8. Sluit de platte kabel ② aan tussen het controlepaneel (connector J20) en de ATS7300 (connector CON1 of CON2).
9. Sluit de antenne aan op de GSM-module.
10. Plaats de SIM-module in de SIM-voet (CON5).
11. Schakel de netvoeding in naar het controlepaneel en de GSM-module.
12. Controleer de veldsterkte (VS LED). Beweeg zonodig de antenne om het beste signaal te verkrijgen.

BESCHRIJVING VAN DE ATS7300 (ZIE AFBEELDING ③)

| Nr. | Beschrijving | Functie |
|-----|--------------------------------------|---|
| ① | GSM-module | Sony Ericsson GM47 GSM-module. Inclusief antenneaansluiting (MMCX-connector) |
| ② | CON5 | SIM-voet. Voor de aansluiting van de SIM-kaart van de GSM. |
| ③ | CON3 | Optieconnector. OC kan gebruikt worden om een storing in de zekering (F1) door te geven aan het controlepaneel. |
| ④ | F1, Automatische zekering | Gebruikt om de GSM-module te beschermen tegen kortsluiting / omgekeerde aansluiting op de accu-ingang. |
| ⑤ | CON 1, BATT IN + CON 1, BATT IN – | Accu + connection Accu – connection |
| ⑤ | CON 1 NC | Niet aangesloten |
| ⑤ | CON 1 OC | Open collector (zie hieronder voor uitleg fout indicatie) |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (Systeemconnector) | Communicert tussen de ATS7300 en het hoofdpaneel. |
| ⑦ | LED's | De LED's geven de status weer. |

STORINGSINDICATIE UITGANG(REF. TO FIG. ③ CON1 SYMBOOL

⑤)

OC

Open collector status:

De open collector wordt bestuurd door de status van de accu zekering (F1), aanwezigheid van de accu en de aanwezigheid van het GSM netwerk.

De open collector is laag (actief) indien er een accu aanwezig is, de accu zekering o.k. is en er een GSM netwerk gedetecteerd wordt.

Deze 'laag' status wordt vergeleken met +12V .Indien er een storing aanwezig is zal deze uitgang 'hoog' worden.

Belangrijk:

Na het opstarten zal deze uitgang altijd tijdelijk 'hoog' worden omdat de ATS7300 (nog) geen GSM netwerk detecteert.

De open collector heeft dezelfde functionaliteit als een lijnfout, welke naar het paneel wordt gemeld, behalve dat de OC niet vertraagd is.

De lijnfout welke gemeld wordt naar het controlepaneel heeft een vertraging van 1 minuut

LED'S

MI

De MI LED (groen) geeft de status weer van de communicatie-interface naar het paneel.

Tabel 1. MI LED-status

| Inscha-keltijd | Percen-tage (+/- 10 %) | Beschrijving | |
|----------------|------------------------|---|--|
| 100 % | - | Spanning AAN (in geval dat geen van de onderstaande toestanden geldig zijn) | |
| 0 % | - | Geen spanning of spanningsstoring | |
| 25 % | 1 sec | Initialisatie OK, wachten op communicatie | |
| 50 % | 1 sec | Alles OK, bezig met communiceren | |
| 75 % | 500 ms | Hardwarestoring | |
| 50 % | 250 ms | Storing bij communicatie, wachten op herinitialisatie. | |

CS

De CS LED (rood) geeft de status weer van de audioinformatie die wordt verzonden naar het centrale station

Tabel 2. CS LED-status

| LED | | Beschrijving |
|---------------|---------|---------------------|
| Inschakeltijd | Percen- | -tage |
| 100 % | - | Verbonden |
| 0 % | - | Offline |
| 10 % | 1 sec | Bezig met verbinden |
| 50 % | 1 sec | Bellen aanwezig |

VS

De VS LED (groen) geeft de veldsterkte of de signaalsterkte weer die ontvangen wordt door de GSM-module. Het aantal keer knipperen geeft het niveau aan. Tussen het knipperen zit een pauze van 1 seconde.

Tabel 3. VS LED-status

| LED | Beschrijving |
|-------------------|---|
| Uit | Geen veldsterkte (geen netwerk gedetecteerd) |
| Knipperen (1 – 5) | Veldsterkte-indicatie van slecht (1) tot uitstekend (5) |
| Aan | Stroom aan, niet verbonden met een netwerk |

GSM

De GSM LED (groen) geeft de status weer van de GSM-module.

Tabel 4. GSM LED-status

| LED | Beschrijving |
|-----------|--|
| Uit | Geen stroom of de module staat uit |
| Knipperen | Stroom aan, verbonden met een netwerk |
| Aan | Stroom aan, niet verbonden met een netwerk |

De GSM-module geeft een lijnstoring door aan het controlepaneel wanneer de GSM-module het thuisnetwerk gedurende 1 minuut niet kan localiseren.

| Technische specificaties | |
|--|--|
| Netvoeding | |
| Via lintkabel van controlepaneel | 10 – 15 V--- |
| Via CON1, ACC van accu | 10 – 15 V--- |
| Stroomverbruik (bij 13.8 V--- ± 5 %) | |
| MI Bus | 20 mA |
| GSM Offline | 15 mA |
| GSM Online | 110 mA |
| GSM Online Piek | 2 A |
| Uitgangsstroom open collector (CON1, OC) | 15 mA max. bij 13,8 V--. |
| Afmetingen | 80 mm x 90 mm |
| Accutype en max. capaciteit | Lood - Gel, herlaadbaar 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Gewicht | 160 gr. |
| Temperatuur | 10 °C tot +50 °C |
| Relatieve vochtigheid | 95 % |

I

Modulo GSM

FUNZIONALITÀ

L'unità ATS7300 abilita il riporto allarmi via GSM. Tutti i formati di riporto eventi disponibili mediante PSTN sono interamente funzionali, inclusi quelli vocali o di ascolto ambientale. Il modulo GSM può essere utilizzato sia per il riporto eventi principale, sia per quello di backup (utilizzando più centrali di ricezione).

L'unità ATS7300 può essere utilizzata per compiere delle connessioni di telegestione (up-/download) con le centrali ATS. In modalità dati il modulo GSM può anche realizzare connessioni fino a 4800 baud (per maggiori dettagli e per le programmazioni necessarie consultare il manuale di programmazione delle ATS2010 / 3010 / 4010). E' disponibile un indicatore generale di guasto (OC) per indicare la presenza della batteria, l'efficienza del fusibile della batteria e la presenza di campo della rete GSM.

IMPORTANTE!

- Disabilitare sulla scheda SIM la richiesta del codice PIN all'attivazione (utilizzando un telefono cellulare)
- Ai fini di un corretto funzionamento, è obbligatorio disporre di una tessera GSM con abbonamento (NON prepagata).
- L'unità ATS7300 sarà attiva (chiamata/risposta) unicamente se collegata alla rete domestica.
- Quando operativo, un modulo GSM può richiedere una corrente di picco pari a un massimo di 2 A. La batteria tampone, normalmente collegata alla centrale di controllo, è anch'essa attualmente connessa al modulo GSM. Quest'ultimo verifica il funzionamento della batteria e, per salvaguardarla, la scollega non appena la relativa tensione scende al di sotto dei 9 volt (protezione da scarica a fondo).

- Assicurarsi che l'antenna sia posizionata all'esterno della centrale di controllo.
- Per compiere up/download utilizzando il modulo GSM, utilizzare una scheda SIM che abbia la trasmissione dati/FAX abilitata.

POSIZIONE DI MONTAGGIO

L'unità ATS7300 deve essere montata all'interno di un contenitore per centrale ATS.

Importante!

1. Scollegare l'alimentazione di rete prima di aprire il contenitore della centrale.
 - Scollegare la spina di rete c.a. dalla corrispondente presa a parete.
 - OPPURE
 - Scollegare la rete c.a. attraverso un circuito di interruzione dedicato.
2. Scollegare la batteria (se opportuno).

MONTAGGIO DELL'UNITÀ

Montaggio dell'unità ATS7300 nella centrale di controllo (ATS4000, cfr. figura ①).

1. Rimuovere le viti ① e sollevare il C.S. della centrale di controllo.
2. Posizionare i perni di prolunga con gli anelli in plastica al di sopra dei perni esistenti ③.
3. Collegare i supporti nei fori quadrati ④.
4. Montare l'unità ATS7300 utilizzando le viti e i perni di prolunga ⑤.

- Riposizionare il C.S. della centrale di controllo ATS nella posizione originaria.

Montaggio dell'unità ATS7300 nella centrale di controllo (ATS2000/3000/4500, cfr. figura ②)

- Collocare le graffette nei fori quadrati ④ (utilizzare perni metallici laddove disponibili).
- Montare l'unità ATS7300 utilizzando le viti.

Collegamento del modulo GSM

Scollegare il connettore dell'alimentazione di rete AC dalla presa a muro

- Rimuovere i fili che collegano la batteria alla centrale di controllo.
- Aggiungere il connettore blu alle guide rosse e blu (o nere) della batteria.
- Collegare i fili supplementari che sono fissati al modulo GSM.
- Prima di innestarli verificare che le guide raggiungano il modulo GSM e la batteria.
- Collegare il filo rosso a BATT IN + e alla batteria.
- Collegare il filo blu (o nero) a BATT IN - e alla batteria.
- (Opzionale) Collegare l'uscita open collector ad un dispositivo di segnalazione esterna per avere una segnalazione di guasto autonoma.
- Collegare il cavo piatto ② tra la centrale di controllo (connettore J20) e l'unità ATS7300 (connettore CON10 CON2).
- Collegare l'antenna al modulo GSM.
- Inserire il modulo SIM nell'apposito zoccolo (CON5).
- Alimentare la centrale di controllo e il modulo GSM.
- Verificare l'intensità di campo (led FS). Se necessario, spostare l'antenna per ottimizzare la ricezione del segnale.

DESCRIZIONE DELL'UNITÀ ATS7300 (CFR. FIGURA ③)

| N. | Descrizione | Funzione |
|----|-------------------------------------|---|
| ① | Modulo GSM | Modulo GSM GM47 Sony Ericsson, completo di collegamento per antenna (connettore MMCX). |
| ② | CON5 | Zoccolo SIM: alloggia la tessera SIM GSM. |
| ③ | CON3 | Connettore per regolazioni in fabbrica. |
| ④ | F1, fusibile automatico | Utilizzato per proteggere il modulo GSM da cortocircuiti e/o connessioni invertite all'ingresso della batteria. |
| ⑤ | CON 1, BAT IN + | Positivo connessione batteria. |
| | CON 1, BAT IN - | Negativo connessione batteria. |
| ⑥ | CON 1 NC | Non collegato |
| ⑦ | CON 1 OC | Uscita Open collector (vedi descrizione uscita di guasto di seguito riportata). |
| ⑧ | CON 2/CON 4 (connettore di sistema) | Assicura la comunicazione tra l'unità ATS7300 e la centrale principale. |
| ⑨ | LED | Led di stato. |

USCITA DI SEGNALAZIONE GUASTO (VEDI ⑤ IN FIG. ③)

OC (Open collector)

L'uscita open collector segnala lo stato del fusibile batteria (F1), la presenza della batteria e del segnale della rete GSM.

L'uscita è attiva (bassa) se è presente la batteria, il fusibile è efficiente e c'è segnale della rete GSM.

L'uscita si disattiva e va a +12 (stato alto) quando una delle condizioni non è rispettata.

IMPORTANTE:

Dopo la accensione, l'uscita rimane alta fino a che non viene rilevato il segnale della rete GSM (tra i 5 e 10 secondi).

L'uscita open collector ha la stessa funzionalità della segnalazione di guasto riportata dalla centrale ma non è mai ritardabile.

La segnalazione di guasto linea riportata dalla centrale è ritardata di 1 minuto.

LED

MI

Il led MI (verde) mostra lo stato dell'interfaccia di comunicazione verso la centrale.

Tabella 1. Stato del led MI

| Led | Descrizione | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Ciclo di lavoro utile | Tempo (+/- 10%) | |
| 100% | - | Alimentazione ATTIVATA (se nessuno dei casi sottostanti è valido). |
| 0% | - | Alimentazione disattivata o interrotta. |
| 25% | 1 sec | Inizializzazione completata, in attesa di comunicazione. |
| 50% | 1 sec | Funzionamento normale, comunicazione in corso. |
| 75% | 500 msec | Guasto hardware. |
| 50% | 250 msec | Errore di comunicazione, in attesa di reinizializzazione. |

CS

Il led CS (Rosso) indica lo stato dei dati audio trasmessi alla centrale di ricezione.

Tabella 2. Stato del led CS

| Led | Descrizione | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Ciclo di lavoro utile | Tempo (+/- 10%) | |
| 100% | - | In linea. |
| 0% | - | Fuori linea. |
| 10% | 1 sec | Connessione in corso. |
| 50% | 1 sec | Squillo presente. |

FS

Il led FS (Verde) indica l'intensità di campo o di segnale rilevata dal modulo GSM. Il numero di lampeggi denota il livello di intensità. Ogni serie di lampeggi è interrotta da un secondo di pausa.

Tabella 3. Stato del led FS

| Led | Descrizione | |
|----------------------|--|--|
| Spento | Nessuna intensità di campo (non viene individuata alcuna rete). | |
| Lampeggiante (1 – 5) | Indicazione dell'intensità di campo: da scarsa (1) a eccellente (5). | |
| Acceso | Alimentazione attivata, modulo non collegato a una rete. | |

GSM

Il led GSM (Verde) indica lo stato del modulo GSM.

Tabella 4. Stato del led GSM

| Led | Descrizione | |
|--------------|--|--|
| Spento | L'alimentazione non è attivata o il modulo è spento. | |
| Lampeggiante | Alimentazione attivata, modulo collegato a una rete. | |
| Acceso | Alimentazione attivata, modulo non collegato a una rete. | |

Il modulo GSM segnalerà un guasto linea alla centrale di controllo se non rileverà la rete telefonica per un minuto.

| Specifiche tecniche | |
|--|--|
| Alimentazione | |
| Mediante cavo a nastro dalla centrale di controllo | 10 – 15 V _{DC} |
| Mediante CON1, BAT dalla batteria tampone | 10 – 15 V _{DC} |
| Consumo di corrente (a 13,8 V _{DC} ± 5%) | |
| Bus MI | 20 mA |
| GSM fuori linea | 15 mA |
| GSM in linea | 110 mA |
| GSM in linea, picco | 2A |
| Corrente di uscita a collettore aperto (CON1, OC) | 15 mA max a 13,8 V _{DC} |
| Dimensioni | 80 mm x 90 mm |
| Tipo di batteria e capacità massima | al piombo, ricaricabile 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Peso | 160 g |
| Temperatura | da 10 a +50°C |
| Umidità relativa | 95% |



Moduł GSM

ZASADA DZIAŁANIA

Moduł ATST300 umożliwia raportowanie alarmów poprzez sieć GSM. Wszystkie formaty raportowania dostępne poprzez sieć PSTN są w pełni funkcjonalne, włącznie z raportowaniem głosowym oraz odsłuchiwaniem audio. Moduł GSM może być użyty do podstawowego raportowania, a także do raportowania rezerwowego (z wykorzystaniem kilku stacji monitorowania alarmów).

Urządzenie ATST300 umożliwia również niezawodne połączenie z centralą alarmową ATS w celu przesyłania danych, zdalnej diagnostyki lub programowania centrali. W trybie przesyłania danych moduł umożliwia nawiązanie połączenia o prędkości transmisji do 4800 bodów (szczegóły programowania – patrz instrukcja programowania centrali ATST2000/3000/4000). Komunikator posiada wyjście typu otwarty kolektor, sygnalizujące awarię - brak akumulatora, zadziałanie bezpiecznika i brak sygnału sieci GSM.

WAŻNE INFORMACJE:

- Wyłącz żądanie kodu PIN przez kartę SIM (Użyj do tego telefonu komórkowego)
- Do prawidłowego funkcjonowania wymagana jest abonamentowa karta SIM GSM (NIE prepaid).
- Moduł ATST300 będzie funkcjonował (wybieranie/odbieranie połączeń) wyłącznie po podłączeniu do sieci macierzystej.
- Podczas pracy, moduł GSM może pobierać maksymalnie prąd o natężeniu 2A (wartość szczytowa); bateria podrzymująca, normalnie podłączona do centrali, jest teraz także podłączona do modułu GSM. Moduł GSM kontroluje działanie baterii oraz odłącza ją, gdy jej napięcie spadnie poniżej 9V (zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem).
- Upewnij się, że sama antena jest zlokalizowana poza obudową centrali.
- Aby przesyłać dane do/z centrali poprzez moduł GSM, abonament musi mieć aktywną usługę przesyłania danych i faksów.

LOKALIZACJA MONTAŻOWA

Moduł ATST300 musi być zamontowany wewnątrz obudowy centrali alarmowej ATS.

Ważne informacje:

1. Przed otwarciem obudowy odłącz zasilanie.

- Wyciąg wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.

LUB

- Odłącz zasilanie przy pomocy dedykowanego wyłącznika automatycznego.

2. Odłącz baterię (jeśli dotyczy).

MONTAŻ MODUŁU

Montaż modułu ATST300 w centrali (ATS4000, patrz rysunek ①).

1. Wykręć śruby ① i podnieś płytę drukowaną (PCB) centrali.
2. Nałożyć tulejki dystansowe z plastikowymi pierścieniami na wierzch istniejących tulejek montażowych ③.
3. Umieść zaciski w kwadratowych otworach ④.
4. Przymocuj moduł ATST300 przy pomocy śrub oraz tulejek dystansowych ⑤.
5. Umieść płytę (PCB) centrali ATS na swoim miejscu.

Montaż modułu ATST300 w centrali (ATS2000/3000/4500, patrz rysunek ②).

1. Umieść zaciski w kwadratowych otworach ④ (użyj metalowych tulejek montażowych, gdy są dostępne).
2. Przymocuj moduł ATST300 przy pomocy śrub.

Podłączanie modułu GSM

UWAGA:

Nie używać zasisków "Battery OUT"!

Disconnect AC mains plug from AC mains wall socket

1. Odłącz przewody baterii, prowadzące od baterii do centrali.
2. Podłącz niebieskie zasiski do czerwonego i niebieskiego (lub czarnego) przewodu akumulatora.
3. Podłącz dodatkowe przewody, które będą prowadziły do modułu GSM.
4. Przed poprowadzeniem przewodów sprawdź, czy przewody mają dostateczną długość aby dosiągnąć modułu GSM i baterii.
5. Podłącz czerwony przewód do zacisku BATT IN + oraz bieguna dodatniego baterii.
6. Podłącz niebieski (lub czarny) przewód do zacisku BATT IN - oraz bieguna ujemnego baterii.
7. (Opcjonalnie) Podłącz wyjście sygnalizacyjne do zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego lub centrali alarmowej, aby uzyskać niezależną sygnalizację awarii.
8. Podłącz płaski kabel ② pomiędzy centralą (złączka J20) a modulem ATST300 (złączka CON1 lub CON2).
9. Podłącz antenę do modułu GSM.
10. Umieść kartę SIM w gnieździe (CON5).
11. Włącz zasilanie centrali oraz modułu GSM.

12. Sprawdź siłę sygnału GSM (dioda LED o symbolu FS). Gdy zachodzi taka konieczność, ustaw antenę tak, by uzyskać najsilniejszy sygnał.

OPIS MODUŁU ATS7300 (PATRZ RYSUNEK ③)

| Nr | Opis | Funkcja |
|----|---------------------------------|---|
| ① | Moduł GSM | Moduł GSM Sony Ericsson GM47 Obejmuje złączkę antenową (złączka MMCX) |
| ② | CON5 | Gniazdo SIM. |
| ③ | CON3 | Złącze dodatkowe. Używane tylko w trakcie produkcji. |
| ④ | F1, wyłącznik automatyczny | Używany do zabezpieczenia modułu GSM przed zwarciem/odwrotnym podłączeniem baterii. |
| ⑤ | CON 1, BAT IN + | Biegun + akumulatora. |
| | CON 1, BAT OUT - | Biegun – akumulatora |
| ⑤ | CON 1 NC | Niepodłączony. |
| ⑤ | CON 1 CO | Wyjście Alarmowe typu otwarty kolektor (Patrz opis poniżej) |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (złączka systemowa) | Komunikacja pomiędzy ATS7300 oraz centralą. |
| ⑦ | Diody LED | Wskazują stan urządzenia. |

WYJŚCIE SYGNALIZACYJNE (PATRZ RYS. ③ CON1 SYMBOL ⑤)

OC

Stan wyjścia:

Wyjście sygnalizacyjne jest sterowane zależnie od stanu bezpiecznika baterii F1, braku akumulatora i braku sygnału GSM.

Wyjście jest w stanie niskim (aktywne), jeśli jest podłączony akumulator, bezpiecznik F1 nie jest aktywny oraz sygnał GSM jest wykrywany przez urządzenie.

Wyjście w stanie niskim może pobierać prąd i jest porównywane do napięcia +12V w stanie wysokim. Wyjście jest w stanie wysokim wrazie jakiejkolwiek awarii.

UWAGA!

Zaraz po uruchomieniu wyjście sygnalizacyjne jest zawsze w stanie wysokim, ponieważ ATS7300 musi najpierw wykryć sygnał sieci GSM.

Wyjście sygnalizacyjne ma taką samą funkcjonalność, co „Błąd linii” raportowany do centrali alarmowej. Z tą różnicą, że wyjście nie jest opóźnione.

„BŁĄD LINII” JEST RAPORTOWANY DO CENTRALI ALARMOWEJ Z OPÓŹNIENIEM OK. 1 MINUTY.

DIODY LED

Dioda MI

Dioda MI (zielona) wskazuje stan interfejsu komunikacyjnego do centrali alarmowej.

Tabela 1. Stan diody MI

| Cykl pracy | LED | Opis | |
|------------|--------|---|--|
| | | Szybkość (+/- 10%) | |
| 100% | - | Zasilanie jest WŁĄCZONE (w przypadku, gdy nie zachodzi żaden z poniższych przypadków) | |
| 0% | - | Brak zasilania lub zasilanie wyłączone. | |
| 25% | 1 sek | Inicjalizacja OK, oczekiwanie na komunikację | |
| 50% | 1 sek | Wszystko OK, komunikacja działa | |
| 75% | 500 ms | Błąd sprzętowy | |
| 50% | 250 ms | Błąd komunikacji, oczekiwanie na ponowną inicjalizację. | |

Dioda CS

Dioda CS (Czerwona) wskazuje stan informacji audio, przesyłanych do centrali alarmowej.

Tabela 2. Stan diody CS

| Cykl pracy | LED | Opis | |
|------------|-------|--------------------------|--|
| | | Szybkość (+/- 10%) | |
| 100% | - | Połączony | |
| 0% | - | Offline (bez połączenia) | |
| 10% | 1 sek | Łączenie | |
| 50% | 1 sek | Dzwonienie | |

Dioda FS

Dioda FS (Zielona) wskazuje siłę sygnału pola lub sygnału GSM odbieranego przez moduł GSM. Liczba mignieć wskazuje siłę sygnału. Pomiędzy każdym zestawem mignieć występuje 1-sekundowa przerwa.

Tabela 3. Stan diody FS

| LED | Opis |
|-----------------|---|
| Wyłączona | Nie wykryto sygnału GSM. |
| Migniecia (1-5) | Wskazanie siły sygnału od słabego (1) do silnego (5). |
| Włączona | Zasilanie włączone, bez podłączenia do sieci. |

Dioda GSM

Dioda GSM (Zielona) wskazuje stan modułu GSM.

Tabela 4. Stan diody GSM

| LED | Opis |
|-----------|---|
| Wyłączona | Brak zasilania lub moduł jest wyłączony. |
| Miga | Zasilanie włączone, podłączenie do sieci. |
| Włączona | Zasilanie włączone, bez podłączenia do sieci. |

Moduł GSM będzie sygnalizował awarię linii do centrali, jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykryty sygnał sieci macierzystej.

| Specyfikacje techniczne | |
|--|-------------|
| Zasilanie | |
| Przy pomocy taśmy z centrali | 10 – 15 VDC |
| Poprzez CON1, BAT z baterii podtrzymującej | 10 – 15 VDC |
| Pobór prądu (przy 13.8 VDC ± 5%) | |
| Magistrala MI | 20 mA |
| GSM Offline | 15 mA |
| GSM Online | 110 mA |
| GSM Online (szczytowy) | 2A |

| | |
|--|--|
| Prąd wyjściowy układu z otwartym kolektorem (CON3, OC) | 15 mA max. przy 13.8 VDC. |
| Zasilanie baterijne (CON1, + i -) | NIE UŻYWAĆ |
| Wymiary | 80 mm x 90 mm |
| Typ baterii oraz pojemność maksymalna | Kwasowo-ołowiowa, z możliwością ładowania 18 Ah 12 V nominalnie (BS131) |
| Waga | 160 g |
| Temperatura | od 10°C do +50°C |
| Wigotność względna | 95 % |

P

Módulo GSM

O QUE FAZ?

O ATS7300 permite o reporte de alarme através de GSM. Todos os formatos de reporte disponíveis através de PSTN estão totalmente funcionais, incluindo o reporte por voz ou o áudio listen-in. O módulo GSM pode ser utilizado tanto para o reporte principal como para o reporte de back-up (utilizando várias estações centrais).

O ATS7300 tem a capacidade de estabelecer uma ligação segura para up/download remoto com o painel ATS. Em modo data o módulo GSM pode estabelecer uma ligação até 4800 baud (para mais detalhes e opções de programação consulte o manual de programação ATS2000 / 3000 / 4000). Existe um indicador de falha geral (OC) para indicar se a bateria se encontra presente, se o fusível está ok e se a rede GSM foi detectada.

IMPORTANTE!

- Desactivar o código PIN do cartão SIM (através de qualquer telemóvel)
- Para um funcionamento adequado, é necessário um cartão GSM com assinatura (NÃO pré-pago).
- O ATS7300 só funcionará (marcar/atender) quando ligado à rede doméstica.
- Um módulo GSM, durante o funcionamento, pode requerer um máximo de corrente de 2 A. A bateria de backup, normalmente ligada ao painel de controlo, está agora também ligada ao módulo GSM. Este verifica o funcionamento da bateria e desliga-a quando a voltagem é inferior a 9 volts, para a preservar (protecção contra descarga total).
- Certifique-se de que a antena está colocada fora do painel de controlo.
- Para efectuar up/download via modulo GSM, use um cartão SIM com a função de fax e dados activada.

LOCALIZAÇÃO DE MONTAGEM

O ATS7300 deve ser montado dentro de uma caixa de painel ATS.

Importante:

1. Desligue a alimentação antes de abrir a caixa.
 - Desligue a ficha AC da tomada de alimentação AC.
 - OU
 - Desligue a alimentação com um disjuntor dedicado.
2. Desligue a bateria (quando aplicável).

MONTAGEM DA UNIDADE

Montagem do ATS7300 no painel de controlo (ATS4000, ver figura ①).

1. Retire os parafusos ① e levante a PCB do painel de controlo.
2. Coloque os pilares de extensão com os anéis plásticos sobre os pilares existentes ③.
3. Coloque os grampos nos orifícios quadrados ④.
4. Monte o ATS7300 utilizando os parafusos e os pilares de extensão ⑤.

5. Coloque a PCB do painel de controlo ATS novamente na sua posição original.

Montagem do ATS7300 no painel de controlo (ATS2000/3000/4500, ver figura ②)

1. Coloque os grampos nos orifícios quadrados ④ (utilize pilares metálicos quando disponíveis).
2. Monte o ATS7300 utilizando parafusos.

Ligaçāo do módulo GSM

Desligue a alimentação AC

1. Retire os fios da bateria que a ligam ao painel de controlo.
2. Coloque os terminais fornecidos, vermelho e azul (ou preto).
3. Ligue os restantes fios.
4. Verifique se os vios tem comprimento para chegar ao módulo GSM e bateria.
5. Ligue o fio vermelho ao terminal BATT IN +.
6. Ligue o fio azul (ou preto) ao BATT IN -.
7. (Opcional) Ligue a output de collector aberto a um dispositivo de sinalização externo ou painel para obter uma supervisão independente
8. Ligue o flat cable ② entre o painel de controlo (conector J20) e o ATS7300 (conector CON1ou CON2).
9. Ligue a antena ao módulo GSM.
10. Insira o módulo SIM na ranhura para colocar o cartão SIM (CON5).
11. Ligue a corrente para o painel de controlo e o módulo GSM.
12. Verifique o nível de sinal (LED FS). Quando necessário, desloque a antena, para obter o melhor sinal possível.

DESCRICAĀO DO ATS7300 (VER FIGURA ③)

| N.º | Descrição | Função |
|-----|-----------------------------------|--|
| ① | Módulo GSM | Módulo GSM Sony Ericsson GM47. Inclui ligação para antena (conector MMCX). |
| ② | CON5 | Ranhura para colocar o cartão SIM. . |
| ③ | CON3 | Conector para funções. Utilisação de fábrica |
| ④ | F1, Fusível automático | Utilizado para proteger o módulo GSM contra curtos-circuitos/ligações inversas da bateria. |
| ⑤ | CON 1, BAT IN + | Utilizado para ligar a bateria. |
| OU | CON 1, BAT IN – | Fornece tensão da bateria. |
| ⑤ | CON 1/ NC | Não utilizado |
| ⑤ | CON 1/ OC | Collector aberto (consultar descrições de indicação de outputs de falha) |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (conector do sistema) | Faz a comunicação entre o ATS7300 e o painel principal. |
| ⑦ | LED | LEDs que indicam o estado. |

OUTPUT DE INDICAĀO DE FALHA (REF. TO ⑤ IN FIG. ③)

OC (Colector Aberto)

O colector aberto é controlado pelo estado do fusível da bateria (F1), presença da bateria e de rede GSM.

A saída encontra-se em estado 'low' (activa) se a bateria se encontrar presente, o fusível ok e rede GSM detectada.

Este estado 'low' é em comparação com + 12V. Em condição de erro esta output é 'high'.

IMPORTANTE:

Após arranque, a output de collector aberto irá manter-se em 'high' até que a rede GSM seja detectada (entre 5 a 10 segundos).

A output collector aberto tem a mesma funcionalidade que a falha de linha, que reporta para o painel, a diferença é que a OC não sofre retardo.

A falha de linha reportada para o painel tem, um retardo de 1 minuto.

LED

MI

O LED MI (verde) indica o estado do interface de comunicação com o painel.

Quadro 1. Estado do LED MI

| LED | | Descrição |
|-----------------------|----------------------|--|
| Ciclo de aparecimento | Velocidade (+/- 10%) | |
| 100% | - | Alimentação ON (caso nenhum dos casos seguintes seja válido) |
| 0% | - | Sem alimentação ou falha de alimentação |
| 25% | 1 seg. | Inicialização OK, a aguardar comunicação |
| 50% | 1 seg. | Tudo OK, comunicação em curso |
| 75% | 500 ms | Falha do hardware |
| 50% | 250 ms | Falha na comunicação, a aguardar reinicialização. |

CS

O LED CS(Vermelho) indica o estado da informação áudio transmitida à estação central

Quadro 2. Estado do LED CS

| LED | | Descrição |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| Ciclo de aparecimento | Velocidade (+/- 10%) | |
| 100% | - | Ligada |
| 0% | - | Offline |
| 10% | 1 seg. | A ligar |
| 50% | 1 seg. | A tocar |

FS

O LED FS (verde) indica o nível de sinal encontrado pelo módulo GSM. O número de sinais intermitentes indica o nível. Entre cada conjunto de sinais intermitentes é inserida uma pausa de 1 segundo.

Quadro 3. Estado do LED FS

| LED | | Descrição |
|-----------------------|----------------------|---|
| Ciclo de aparecimento | Velocidade (+/- 10%) | |
| Desligado | | Sem sinal (nenhuma rede detectada) |
| Intermitente (1 – 5) | | Indicação nível de sinal, de má (1) a excelente (5) |
| Ligado | | Alimentação ligada, não estando ligado a uma rede |

GSM

O LED GSM (verde) indica o estado do módulo GSM.

Quadro 4. Estado do LED GSM

| LED | | Descrição |
|-----------------------|----------------------|---|
| Ciclo de aparecimento | Velocidade (+/- 10%) | |
| Desligado | | Não há alimentação ou o módulo está desligado |
| Intermitente | | Alimentação ligada, ligado a uma rede |
| Ligado | | Alimentação ligada, não estando ligado a uma rede |

O módulo GSM assinalará uma falha de linha para o painel de controlo se o módulo GSM não detectar a rede doméstica no período de 1 minuto.

| Especificações técnicas | |
|--|---|
| Alimentação | |
| Através de flat cable do painel de controlo | 10 – 15 V== |
| Através de CON1, BAT da bateria de backup | 10 – 15 V== |
| Consumo (a 13,8 V== ± 5%) | |
| MI Bus | 20 mA |
| GSM Offline | 15 mA |
| GSM Online | 110 mA |
| Máximo em GSM Online | 2 A |
| Corrente de output de colector aberto (CON1, OC) | 15 mA máx. a 13,8 V==. |
| Dimensões | 80 mm x 90 mm |
| Tipo de bateria e capacidade máxima | de chumbo ácido recarregável 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Peso | 160 g |
| Temperatura | de 10° C a +50° C |
| Humidade relativa | 95 % |

FUNKSJONSMÅTE

ATS7300 gjør det mulig å foreta alarmrapportering via GSM. Alle tilgjengelige rapporteringsformater via PSTN fungerer fullt ut, iberegnet talerapportering eller audiolytting. GSM-modulen kan brukes både til hovedrapportering og nødsrapportering (når det benyttes flere alarmmottak).

ATS7300 tillater også fjernprogrammering av ATS sentralapparatet. I data modus støttes dataoverføring opp til 4800 baud (for mer informasjon og programmering se ATS2000 / 3000 / 4000 Programmeringsmanual). En felles feilutgang vil aktiveres ved batterifeil, sikringsfeil og manglende GSM nettverk.

VIKTIG:

- Deaktivér PIN kode kontroll av SIM kortet (fra en mobiltelefon)
- Bruk et GSM-kort med abonnement (IKKE kontantkort).
- ATS7300 fungerer bare (oppringning/svar) hvis det er koblet til hjemmenettet.
- En GSM-modul i drift kan trenge maksimalt 2 A toppstrøm. Reservebatteriet som normalt er koblet til sentralapparatet, er nå også koblet til GSM-modulen. GSM-modulen kontrollerer at batteriet fungerer riktig og kobler det fra for å beskytte det dersom batterispenningen faller under 9 volt (beskyttelse mot full utladning)
- Kontroller at antennen er plassert utenfor sentralapparatet.
- For fjernprogrammering via GSM modulen må et SIM kort som er data/fax kompatibelt benyttes.

MONTERINGSPLASSERING

ATS7300 må monteres i et ATS-sentralkabinett.

Viktig:

1. Nettstrømmen må kobles fra før kabinetetet åpnes.
 - Koble AC-nettstøpselet fra AC-veggkontakten.
ELLER
 - Koble fra nettstrømmen med en dedikert strømbryter.
2. Koble fra batteriet (hvis dette finnes).

MONTERING AV ENHETEN

Montering av ATS7300 i sentralapparatet (ATS4000, se figur ①).

1. Fjern skruene ①, og løft av sentralapparat- kretskortet.
2. Sett avstandsstykkene med plastringene oppå de eksisterende pilarene ③.
3. Sett klypene inn i firkanthullene ④.
4. Monter ATS7300 med skruene og avstandsstykkene ⑤.
5. Sett ATS sentralapparat- kretskortet tilbake i opprinnelig stilling.

Montering av ATS7300 i sentralapparatet (ATS2000/3000/4500, se figur ②).

1. Sett klypene i firkanthullene ④ (bruk metallpilarer om nødvendig).
2. Monter ATS7300 med skruer.

Koble til GSM-modulen

1. Fjern batteriledningene mellom batteriet og sentralapparatet.
2. Monter de blå koblingsklemmene til batteriledningene (rød og blå eller sort)
3. Koble til ledningene til GSM modulen.
4. For kolbingsklemmen festes konotilleres det at ledningene både når GSM modulen og batteriet.
5. Koble den røde ledningen til BATT IN + og battetiet.

6. Koble den blå (eller sorte) ledningen til BATT IN – og til batteriet.
7. (Valgfritt) Den åpne kollektorutgangen kan tilkoblet et eksternt signalorgan eller sentralapparat for uavhengig feilovervåking.
8. Koble flatkablene ② mellom sentralapparatet (kontakt J20) og ATS7300 (kontakt CON1eller CON2).
9. Koble antennen til GSM-modulen.
10. Sett SIM- kortet inn i SIM-sokkelen (CON5).
11. Sett strømmen på til sentralapparatet og GSM-modulen.
12. Kontroller feiltøyksten (FS-lysdioden). Om nødvendig flytter du på antennen for å få best mulig signal.

BESKRIVELSE AV ATS7300 (SE FIGUR ③)

| Nr. | Beskrivelse | Funksjon |
|-----------------|-----------------------------|---|
| ① | GSM-modul | Sony Ericsson GM47 GSM-modul. Omfatter antennekobling (MMCX-kontakt) |
| ② | CON5 | SIM-sokkel. Inneholder GSM SIM-kort |
| ③ | CON3 | Funksjonskontakt. Kun brukt av fabrikken. |
| ④ | F1, Automatisk sikring | Brukes til å beskytte GSM-modulen mot kortslutninger/feilkoblinger på batteriets inngang. |
| ⑤ | CON 1, BATT IN+ | Positiv batteritilkobling. |
| CON 1, BATT IN- | | Negativ batteritilkobling. |
| ⑤ | CON 1 NC | Ikke i bruk |
| ⑤ | CON 1 OC | Åpen kollektor (Se beskrivelse av feilutgang under) |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (Systemkontakt) | Kommuniserer mellom ATS7300 og hovedapparatet. |
| ⑦ | Lysdioder | Angir funksjonsstatus. |

FEIL INDIKATOR UTGANG (SE PUNKT ⑦ I FIG. ⑦)

OC (Åpen kollektor)
Denne utgangen styres av statusen til batterisikringen (F1), batteri tilstede og GSM nettverk tilstede.

Utgangen er lav (aktiv) når ingen feil detekteres.

Når utgangen er lav kan den levere strøm og den kan sammenlignes med en +12V utgang. Når det detekters en feil vil utgangen bli høy.

VIKTIG:

Etter strømtilførsel av GSM modulen vil utgangen være høy inntil GSM nettverk detekteres (vanligvis mellom 5 og 10 sekunder)

Utgangen har samme funksjonalitet som linje feil, som rapporteres til sentralapparatet, bortsett fra at utgangen ikke er forsinket.

Linje feil som rapporteres til sentralapparatet er forsinket med 1 minutt.

LYSDIODER (LED)

MI

Lysdioden MI (grønn) angir kommunikasjonsgrensesnittets status til sentralen.

Tabell 1. MI-lysdiodes status

| LED | | Beskrivelse |
|---------------|---------------------|--|
| Impuls-syklus | Hastighet (+/- 10%) | |
| 100% | - | Strøm PA (dersom ingen av situasjonene nedenfor inntrer) |
| 0% | - | Ingen strøm, eller strømfeil |
| 25% | 1 sek. | Oppstart OK, venter på kommunikasjon |
| 50% | 1 sek. | Alt i orden, kommunikasjon fungerer |

| LED | | Beskrivelse |
|---------------|---------------------|--|
| Impuls-syklus | Hastighet (+/- 10%) | |
| 75% | 500 ms | Maskinvarerefel |
| 50% | 250 ms | Kommunikasjonsfeil, venter på ny oppstart. |

CS

CS-lysdioden (rød) angir status for audioinformasjon overført til alarmmottaket

Tabell 2. CS-lysdiodens status

| LED | | Beskrivelse |
|---------------|---------------------|-------------------|
| Impuls-syklus | Hastighet (+/- 10%) | |
| 100% | - | Tilkoblet |
| 0% | - | Offline |
| 10% | 1 sek. | Tilkobling pågår |
| 50% | 1 sek. | Ringing detektert |

FS

FS-lysdioden (grønn) angir felt- eller signalstyrken detektert av GSM-modulen. Antallet blink angir nivået. Det er lagt inn en pause på 1 sekund mellom hver blinksyklus.

Tabell 3. FS-lysdiodens status

| LED | | Beskrivelse |
|---------------|--|--|
| Lyser | | Ingen feltstyrke (ikke noe nett detektert) |
| Blink (1 – 5) | | Angir feltstyrke fra lav (1) til høy (5) |
| Slukket | | Strøm på, ikke koblet til et nett |

GSM-lysdioden (grønn) angir GSM-modulens status.

Tabell 4. GSM-lysdiodens status

| LED | | Beskrivelse |
|---------|--|--|
| Slukket | | Ingen strøm, eller modulen er i av-modus |
| Blinker | | Strøm på, koblet til et nett |
| Lyser | | Strøm på, ikke koblet til et nett |

GSM-modulen angir en linjefeil til sentralapparatet hvis det ikke detekterer primærnettet i løpet av 1 minutt.

| Tekniske spesifikasjoner | |
|--|---|
| Strømtilførsel | |
| Via flatkabel fra sentralapparat | 10 – 15 V--- |
| Via CON1, BAT fra reservebatteri | 10 – 15 V--- |
| Strømforbruk (ved 13,8 V--- ± 5%) | |
| MI Bus | 20 mA |
| GSM Offline | 15 mA |
| GSM Online | 110 mA |
| GSM Online Peak | 2A |
| Strøm på åpen kollektorutgang (CON1, OC) | 15 mA maks. ved 13,8 V---. |
| Dimensjoner | 80 mm x 90 mm |
| Batterytype og maks. kapasitet | blysyre, gjenopladbart 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Vekt | 160 g |
| Temperatur | 10°C - +50°C |
| Relativ fuktighet | 95 % |

E

Módulo GSM

¿PARA QUÉ SIRVE?

El ATS7300 habilita el informe de alarmas mediante el módulo GSM. Los formatos de informe accesibles mediante RTC son totalmente funcionales, incluidos el informe de voz y la escucha de audio. El módulo GSM puede utilizarse para realizar informes tanto primarios como de respaldo (mediante centrales receptoras múltiples).

El ATS7300 ha sido diseñado para establecer una conexión fiable de carga/descarga remota desde y hacia el Panel ATS. En modo 'Datos' el módulo GSM puede establecer la conexión con una velocidad de hasta 4800 baudios (para más detalles y opciones de programación véase el Manual de programación de ATS2000 / 3000 / 4000) Cuenta con una salida de fallo general (Colector abierto) para indicar si la batería está presente, si el fusible de batería está correcto y si se ha detectado red GSM.

IMPORTANTE:

- Deshabilite la solicitud de código PIN de su tarjeta SIM (utilizando un teléfono celular)
- Para un correcto funcionamiento, es indispensable utilizar una tarjeta GSM con contrato, NO de prepago.
- El ATS7300 sólo funciona (llamar/responder) conectado a la red doméstica.

- Durante su funcionamiento, un módulo GSM puede necesitar una corriente de pico máxima de 2 A. La batería auxiliar normalmente conectada por cable al panel de control también lo está ahora al módulo GSM. El módulo GSM comprueba el funcionamiento de la batería y la desconecta cuando su voltaje desciende por debajo de 9 voltios para protegerla contra una descarga profunda.
- Asegúrese de que la antena esté colocada fuera del panel de control.
- Para realizar carga/descarga mediante el módulo GSM, utilice una tarjeta SIM con Fax y Datos habilitados.

POSICIÓN DE ENSAMBLAJE

El ATS7300 debe montarse dentro de la carcasa de un panel ATS.

Importante:

1. Corte la corriente eléctrica antes de abrir el armario.
 - Desconecte el enchufe de red de CA de la toma mural de CA.
 - O BIEN
 - Corte la corriente eléctrica mediante un interruptor destinado a tal uso.

2. Desconecte la batería (si procede).

ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD

Para montar el ATS7300 en el panel de control (ATS4000, véase en la ilustración ①).

1. Retire los tornillos ① y levante la PCB del panel de control.
2. Coloque los pilares de extensión con anillos de plástico sobre los pilares existentes ③.
3. Coloque los clips en los orificios cuadrados ④.
4. Monte el ATS7300 con ayuda de los tornillos y pilares de extensión ⑤.
5. Coloque la PCB del panel de control de ATS en su posición original nuevamente.

Ensamblaje del ATS7300 en el panel de control (ATS2000/3000/4500, véase la ilustración ②):

1. Coloque los clips en los orificios cuadrados ④ (use pilares de metal si es posible).
2. Monte el ATS7300 mediante tornillos.

Conexión del módulo GSM

Importante:

¡El conector de salida de batería (OUT) no debe utilizarse!

1. Retire los cables que conectan la batería al panel de control.
2. Conecte los conectores azules a los cables rojo y azul (o negro) de la batería.
3. Conecte el resto de los cables que irán unidos al módulo GSM.
4. Antes de afianzar los terminales, compruebe que los cables de batería tienen longitud suficiente para alcanzar el módulo GSM y la batería.
5. Conecte el cable rojo a BATT IN + y a la batería.
6. Conecte el cable azul (o negro) a BATT IN - y a la batería.
7. (Opcional) Conecte la salida de colector abierto a un panel o dispositivo externo de señalización si quiere tener una supervisión independiente de fallo
8. Conecte el cable plano ② entre el panel de control (conector J20) y el ATS7300 (conector CON1 o CON2).
9. Conecte la antena al módulo GSM.
10. Introduzca el módulo SIM en el zócalo SIM (CON5).
11. Aplique alimentación al panel de control y al módulo GSM.
12. Compruebe la cobertura (LED FS). Si es necesario, mueva la antena hasta conseguir la señal óptima.

DESCRIPCIÓN DEL ATS7300 (VÉASE LA ILUSTRACIÓN ③)

| Nº | Descripción | Función |
|----|--|--|
| ① | Módulo GSM | Módulo GSM Sony Ericsson GM47. Incluye conexión para la antena (conector MMCX) |
| ② | CON5 | Zócalo SIM. Soporta la tarjeta SIM del GSM. |
| ③ | CON3 | Conector general. Sólo para uso en fábrica |
| ④ | F1, Fusible automático | Protege el módulo GSM contra cortocircuitos y conexiones invertidas en la entrada de la batería. |
| ⑤ | CON 1, ENTRADA BAT + CON 1, ENTRADA BAT - | Conexión + de batería.. Conexión - de batería |
| ⑤ | CON 1 NC | No conectado |
| ⑤ | CON 1 OC | Colector abierto (ver abajo descripción de la salida de indicador de fallo) |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (Conector del sistema) | Comunica al ATS7300 con el panel principal. |
| ⑦ | LED | Estado de los LED. |

SALIDA DE INDICADOR DE FALLO (REF. A ⑤ EN FIG. ③)

OC (Open collector – Colector Abierto)

El colector abierto está controlado por el estado del fusible de batería (F1), presencia de la batería y presencia de la red GSM.

La salida de colector abierto se encuentra en nivel bajo (activa) si la batería está presente, el fusible de batería está correcto y se ha detectado red GSM.

Este estado bajo puede suministrar corriente y es comparado con +12v. En caso de cualquier condición de error esta salida estará a nivel alto.

IMPORTANTE:

Después de la puesta en marcha la salida de colector abierto permanecerá a nivel alto hasta que se haya detectado la conexión con la red (entre 5 y 10 segundos)

La salida de colector abierto tiene la misma funcionalidad que el fallo de línea, el cual es transmitido al panel, excepto que la salida de colector abierto no es retardada. El fallo de línea es transmitido al panel con un retardo de 1 minuto

LED

MI

El LED MI (verde) indica el estado de la interfaz de comunicación con el panel.

Tabla 1. Estado del LED MI

| LED | | Descripción |
|------------------|---------------------|---|
| Ciclo de trabajo | Velocidad (+/- 10%) | |
| 100% | - | Encendido (ON) (si ninguno de los casos siguientes es válido) |
| 0% | - | Sin alimentación o error de alimentación |
| 25% | 1 seg | Iniciación correcta, estableciendo comunicación |
| 50% | 1 seg | Funcionamiento correcto, comunicación establecida |
| 75% | 500 ms | Error de hardware |
| 50% | 250 ms | Error de comunicación, esperando a que se reinicie |

CS

El LED CS (Rojo) indica el estado de los datos de audio transmitidos a la central receptora.

Tabla 2. Estado del LED CS

| LED | | Descripción |
|------------------|---------------------|------------------------|
| Ciclo de trabajo | Velocidad (+/- 10%) | |
| 100% | - | Conectado |
| 0% | - | Desconectado |
| 10% | 1 seg | Conectando |
| 50% | 1 seg | Emite una señal sonora |

FS

El LED (verde) FS indica la cobertura o la intensidad de la señal detectada por el módulo GSM. El número de parpadeos indica el nivel. Se marca una pausa de 1 segundo entre 2 grupos de parpadeos.

Tabla 3. Estado del LED FS

| LED | | Descripción |
|------------------|--|--|
| Desconectado | | No hay cobertura (no se ha detectado ninguna red) |
| Parpadea (1 – 5) | | Indicación de la cobertura, de baja (1) a óptima (5) |
| Conectado | | Encendido, pero no conectado a una red |

El LED GSM (verde) indica el estado del módulo GSM.

Tabla 4. Estado del LED GSM

| LED | Descripción |
|--------------|--|
| Desconectado | No hay alimentación o el módulo está apagado (estado OFF). |
| Parpadea | Encendido y conectado a una red |

| LED | Descripción |
|-----------|---|
| Conectado | Encendido, pero no conectado a una red El módulo GSM indica un fallo de línea al panel de control si no detecta la red doméstica en 1 minu |

| Especificaciones técnicas | |
|--|---|
| Fuente de alimentación | |
| Mediante cable plano conectado al panel de control | |
| Mediante CON1, BAT conectado a la batería auxiliar | 10 – 15 V== 10 – 15 V== |
| Consumo eléctrico (a 13,8 V== ± 5%) | |
| Bus MI | 20 mA |
| GSM desconectado | 15 mA |
| GSM en línea | 110 mA |
| GSM pico en línea | 2A |
| Corriente de salida de colector abierto (CON1, OC) | 15 mA máx. a 13,8 V== |
| Dimensiones | 80 mm x 90 mm |
| Tipo de batería y capacidad máxima | Acumulador de plomo – ácido. 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Peso | 160 gr. |
| Temperatura | de 10°C a +50°C |
| Humedad relativa | 95 % |



GSM Modul

HVAD GØR DEN?

ATS7300 gør det muligt at foretage en alarmtransmission via GSM. Alle de transmissionsformater, der står til rådighed gennem PSTN er fuldt funktionsdygtige, herunder også tale-transmission eller audio lytte ind. GSM modulet kan bruges til primær transmission såvel som til backup transmission (ved brug af flere kontrolcentraler).

ATS7300 giver mulighed for at oprette en stabil GSM-forbindelse for up/download fra mellem et ATS system og en PC med Titan. Når GSM-modulet er i data mode kan overførsel ske med op til 4800 baud (for yderligere detaljer og programmering henvises til ATS2000 / 3000 / 4000 programmeringsmanual. En generel fejl udgang (OC) viser at akkumulator er tilsluttet, akk. Sikring er ok og GSM-nettet er tilstede

VIGTIGT:

- Pin koden skal frokobles på Sim kortet (gøres via en mobiltelefon)
- Et GSM SIM-kort med abonnement er nødvendigt (Skal købes direkte ved en teleudbyder), for at GSM-modulet kan fungere.
- ATS7300 vil kun fungere (opkald/svar), når den er tilsluttet det lokale netværk.
- Et GSM modul kan have et strømforbrug helt op til 2 A ved spidsbelastning. Nødstrømsakkumulatoren, som normalt er tilsluttet centralenheden, skal derfor også være tilsluttet til GSM modulet. GSM modulet kontrollerer akkumulatorens aktuelle spænding og frakobler akkumulatoren, når spændingen bliver lavere end 9 volt. Dette vil beskytte akkumulatoren mod dybdeafladning.
- Sørg for, at GSM modulets antennen er placeret uden for centralenhedens metalkabinet.
- For at kunne op/downloade via GSM modulet, skal der benyttes SIM kort der tillader fax og data.

MONTERINGSSTED

ATS7300 skal monteres inde i et ATS kabinet.

Vigtigt:

- Afbryd netspændingen før kabinetet åbnes.

- Afbryd forbindelsen til akkumulatoren.

MONTERING AF ENHEDEN

Montering af ATS7300 i centralenheden (ATS4000, jf. figur ①).

- Fjern skruerne ① og løft centralenhedens PCB af.
- Placer forlængerstagene med plastikringene oven på de eksisterende stag ③.
- Placer metalclipsene i de firkantede huller ④.
- Monter ATS7300 ved hjælp af skruerne og forlængerstag ⑤.
- Placer på ny ATS centralenhedens PCB i dens oprindelige position.

Montering af ATS7300 i centralenheden (ATS2000/3000/4500, jf. figur ②)

- Placer metalclipsene i de firkantede huller ④ (brug om muligt metalstag).
- Monter ATS7300 ved hjælp af skruerne.

Tilslutning af GSM modul

Fjern sikringen fra AC tilslutning.

- Fjern akkumulatorledningerne, der går fra centralprint til akkumulatoren.
- Monter den blå connektor til den røde og blå (eller sorte) akkumulator ledning
- Tilslut øvrige forbindelser til GSM modulet.
- Før tilslutning skal det sikres at akkumulator ledningerne kan nå fra GMS modulet til Akkumulatoren.
- Tilslut den røde ledning til BATT IN + og akkumulatoren
- Tilslut den blå (eller sorte) ledning til BATT IN – og akkumulatoren.
- (Valgfrit) Forbind open collector udgangen til en ekstern signalgiver eller til centralen for at opnå en ekstra fejl-overvågning

8. Tilslut fladkablet ② mellem centralenheden (konnektor J20) og ATS7300 (konnektor CON1 eller CON2).
9. Tilslut antennen til GSM modulet.
10. Indsæt SIM-kortet i SIM-soklen (CON5).
11. Tilslut spænding til centralenheden og GSM modulet.
12. Kontroller feltstyrken (FS LED). Flyt om nødvendigt antennen for at opnå et bedre signal.

BESKRIVELSE AF ATS7300 (JF. FIGUR ③)

| Nr. | Beskrivelse | Funktion |
|-----|----------------------------------|--|
| ① | GSM modul | Sony Ericsson GM47 GSM modul. Indkluderer antennetilslutning (MMCX konnektor) |
| ② | CON5 | SIM-sokkel. Til SIM-kort. |
| ③ | CON3 | Udgangskonnektor. Kun for fabriksbrug. |
| ④ | F1, Automat sikring | Sikring F1 beskytter GSM modulet mod kortslutning / fejl polaritet ved tilslutning af akkumulator. |
| ⑤ | CON 1, BATT IN + | Akk. + forbindelse . |
| | CON 1, BATT IN - | Akk - forbindelse. |
| ⑤ | CON 1 NC | Ikke tilsluttet |
| ⑤ | CON 1 OC | Open collector (se udgang for fejlindekingfrjl-indikering |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (Systemkonnektor) | Kommunikerer mellem ATS7300 og ATS centralen. |
| ⑦ | LEDs | Statusindikering (se Tabel 1) |

UDGANG FOR FEJL (REF. TIL ⑤ I FIG. ③)

OC (Open collector)

Open collector udgangen er styret af akk. sikring (F1), akk. tilsluttet og at GSM-nettet er tilstede.

Open collector udgangen er lav (aktiv -), hvis akkumulator er tilsluttet, akk. sikringen er ok og GSM net er ok.

Ved fejl på en af de 3 nævnte muligheder vil udgangen skifte til høj (+12 v).

VIGTIGT:

Efter power up, vil open collector udgangen forblive høj indtil det tilsluttede GSM netværk er detekteret (typisk 5 til 10 sekunder).

Open collector udgangen har samme funktion som liniefejl og bliver rapporteret til centralen, dog har open collector udgangen ingen forsinkelse.

Rapportering af liniefejl til central er forsinket 1 minnut.

LEDs

MI

MI LED (grøn) angiver status for kommunikationsinterface til centralen.

Tabel 1. MI LED status

| LED | | Beskrivelse |
|-------------------|--------------------|--|
| Aktivitetsperiode | Varighed (+/- 10%) | |
| 100% | - | Power ON – Spænding tilsluttet (i det tilfælde at ingen af nedenstående er gældende) |
| 0% | - | Ingen spænding / spændingsfejl |
| 25% | 1 sek. | Initialisering OK, afventer kommunikation |
| 50% | 1 sek. | Alt OK, kommunikation i gang |
| 75% | 500 ms | Hardwarefejl |
| 50% | 250 ms | Kommunikationsfejl, afventer geninitialisering. |

CS

CS LED (Rød) angiver status for transmission til kontrolcentral

Tabel 2. CS LED status

| LED | | Beskrivelse |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Aktivitetsperiode | Varighed (+/- 10%) | |
| 100% | - | Tilsluttet |
| 0% | - | Offline |
| 10% | 1 sek. | Tilslutning sker |
| 50% | 1 sek. | Ringning sker |

FS

FS LED (grøn) angiver den feltstyrke eller signalstyrke, som registreres af GSM modulet. Antallet af glimt angiver niveauet. Mellem hver række glimt indføjes der en pause på 1 sekund.

Tabel 3. FS LED status

| LED | Beskrivelse |
|----------------|--|
| Off | Ingen feltstyrke (intet netværk detekteret) |
| Pulser (1 – 5) | Angivelse af feltstyrke fra ringe (1) til udmærket (5) |
| On | Spænding til, ikke tilsluttet noget netværk |

GSM

GSM LED (grøn) angiver status for GSM modulet.

Tabel 4. GSM LED status

| LED | Beskrivelse |
|--------|---|
| Off | Ingen spænding eller modulet er afbrudt |
| Pulser | Spænding til, tilsluttet et netværk |
| On | Spænding til, ikke tilsluttet noget netværk |

GSM modulet vil melde et liniesvigt til centralenheden, hvis GSM modulet ikke registrerer det lokale netværk i 1 minut.

| Tekniske specifikationer | |
|---|-------------------------|
| Driftspænding | |
| Via fladkabel fra centralenhed | 10 – 15 Vdc |
| Via CON1, BAT fra nødstrømsakkumulator | 10 – 15 Vdc |
| Løbende strømforbrug (ved 13.8 Vdc ± 5%) | |
| MI Bus | 20 mA |
| GSM Offline | 15 mA |
| GSM Online | 110 mA |
| GSM Online spidsbelastning | 2A |
| Open collector output current (CON1, OC)) | 15 mA max. at 13.8 V--- |
| Dimensioner | 80 mm x 90 mm |
| Akkumulatortype og maks. kapacitet | bly / gel genopladeligt |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| | 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Vægt | 160 g. |
| Temperatur | 10°C til +50°C |
| Relativ fugtighed | 95 % |

S

GSM-modul

HUR FUNGERAR DEN?

ATS7300 ger möjlighet till larmrapportering via GSM. Alla rapporteringsformat som är tillgängliga genom PSTN fungerar även via GSM, inklusive röstrapportering eller ljudupptagning. GSM-modulen kan användas för primär rapportering såväl som backuprapportering (med hjälp av flera larmcentraler).

ATS7300 ger möjlighet att på ett pålitligt sätt koppla upp sig mot ATS centralapparaten över GSM nätet. Dataöverföringen kan ske i upp till 4800 baud (för mera information se ATS2000/3000/4000 Programmeringsmanual). En generell felutgång (OC) finns för att indikera batteri är anslutet, batterisäkringen är hel samt att GSM nät detekteras.

VIKTIGT!

- Avaktivera PIN-kodsförfrågan för SIM-kortet (via valfri mobiltelefon)
- Ett GSM-kort med abonnemang obligatoriskt (EJ kontantkort) krävs för att ATS7300 skall fungera.
- ATS7300 fungerar bara (ringer upp/svarar) när den är ansluten till den egna operatörens nätverk.
- Vid drift kräver GSM-modulen maximalt 2 A toppström, backuppåslaget som normalt är kopplat till centralapparaten är nu även kopplat till GSM-modulen. GSM-modulen kontrollerar batteridriften och kopplar bort batteriet när batterispänningen faller under 9 V för att skydda batteriet (skydd mot totalurladdning).
- Se till att själva antennen placeras utanför centralapparaten.
- För att kunna upp/nedladda via GSM-modul, använd ett SIM-kort som har fax och datafunktion.

MONTERINGSPLATS

ATS7300 måste monteras i ett ATS-apparathölje.

Viktigt:

1. Koppla bort huvudmatningen innan du öppnar lådan.
 - Dra ur AC-nätkontakten ur AC-nätuttaget.
 - ELLER
 - Koppla bort huvudmatningen med hjälp av den därför avsedda brytaren.
2. Koppla bort batteriet (om så är tillämpligt).

MONTERA ENHETEN

Montera ATS7300 i centralapparaten (ATS4000, se figur ①).

1. Ta bort skruvarna ① och lyft av centralapparaten PCB.
2. Placera expansionspinnarna med plastringarna på de befintliga pinnarna ③.
3. Placer clipsen i de fyrkantiga hålen ④.
4. Montera ATS7300 med hjälp av skruvarna och expansionspinnarna ⑤.
5. Placer ATS-centralapparaten PCB i sitt originalläge.

Montera ATS7300 i centralapparaten (ATS2000/3000/4500, se figur ②)

1. Placer clipsen i de fyrkantiga hålen ④ (använd metallpinnar om sådana finns).
2. Montera ATS7300 med hjälp av skruvar.

Ansluta GSM-modulen

Koppla ur AC huvudmatningskontakten från vägguttaget.

1. Ta bort batterikablarna som går från batteriet till centralapparaten.
2. Anslut de blå anslutningarna till de röda och blå (eller svarta) batterikablarna.
3. Anslut de resterande kablarna, och fixera med buntband till GSM-modulen.
4. Innan fixering, se till att alla kablar räcker till GSM-modulen och batteriet.
5. Anslut röd kabel till BATT IN + och batteriet.
6. Anslut blå (eller svart) kabel till BATT IN – och batteriet.
7. Anslut OC utgången till centralapparaten för att få fel övervakning.
8. Anslut den platta kabeln ② mellan centralapparaten (kontakt J20) och ATS7300 (kontakt CON1 eller CON2).
9. Anslut antennen till GSM-modulen.
10. Sätt i SIM-modulen i SIM-uttaget (CON5).
11. Slå på strömmen till centralapparaten och GSM-modulen.
12. Kontrollera fältstyrkan (lysdioden FS). Om så krävs flyttar du antennen för att få bästa möjliga signal.

BESKRIVNING AV ATS7300 (SE FIGUR ③)

| Nr. | Beskrivning | Funktion |
|-----|-----------------------------------|---|
| ① | GSM-modul | Sony Ericsson GM47 GSM-modul. Antennanslutning ingår (MMCX-kontakt) |
| ② | CON5 | SIM-uttag. Innehåller GSM SIM-kortet. |
| ③ | CON3 | Används ej. |
| ④ | F1, automatsäkring | Används för att skydda GSM-modulen mot kortslutningar/omvänt polaritet i batterieringången. |
| ⑤ | CON 1, BAT IN + | Batteri + anslutning. |
| ⑥ | CON 1, BAT IN - | Batteri - anslutning |
| ⑤ | CON 1 NC | Används ej. |
| ⑤ | CON1 OC | ÖC utgång. Se felindikeringars utgång |
| ⑥ | CON 2/CON 4 (Systemanslutning) | Kommunikation mellan ATS7300 och centralapparaten. |
| ⑦ | Lysdioder | Lysdioder som visar status. |

FELINDIKERINGS UTGÅNG (SE FIGUR)

OC utgång övervakar batterisäkringen (F1) samt närvaro av batteri och GSM nät.

OC utgången är låg (aktiv) när batteri är anslutet, batterisäkringen är hel samt GSM nät detekterat.

VIKTIGT:

Efter uppstart är OC utgången hög i ca 5 – 10 sekunder tills en korrekt GSM signal kan detekteras.

OC utgången har samma funktionalitet som linjefel vilket rapporteras till centralapparaten via flatkabeln.

OC utgången är inte fördräjd. Linjefel via flatkabeln är fördräjd med 1 minut.

LYSDIODER

MI

Lysdioden MI (grön) visar status för kommunikationsgränssnittet till centralapparaten.

Tabell 1. MI-lysdiodstatus

| LYSDIOD | | Beskrivning |
|---------|------------------|--|
| Puls | Längd (+/- 10 %) | |
| 100 % | - | Ström PÅ (i de fall ingen av nedanstående fall gäller) |
| 0 % | - | Ingen ström eller strömvabrott |
| 25 % | 1 sek | Initiering OK, väntar på kommunikation |
| 50 % | 1 sek | Allt OK, kommunikation sker |
| 75 % | 500 ms | Hårdvarufel |
| 50 % | 250 ms | Kommunikationsfel, väntar på återinitiering. |

CS

CS-lysdioden(röd) visar status för den ljudinformation som sänds till larmcentralen

Tabell 2. CS-lysdiodstatus

| LYSDIOD | | Beskrivning |
|---------|------------------|-------------|
| Puls | Längd (+/- 10 %) | |
| 100 % | - | Ansluten |
| 0 % | - | Offline |
| 10 % | 1 sek | Ansluter |
| 50 % | 1 sek | Ringer |

FS

FS-lysdioden(grön) visar den fältstyrka eller signalstyrka som GSM-modulen tar emot. Antalet blinkningar visar nivån. Mellan varje blinkningsomgång görs en paus på 1 sekund.

Tabell 3. FS-lysdiodstatus

| LYSDIOD | | Beskrivning |
|-----------------|------------------|--|
| Puls | Längd (+/- 10 %) | |
| Släckt | | Ingen fältstyrka (inget nätverk har upptäckts) |
| Blinkar (1 – 5) | | Indikation om fältstyrka från dålig (1) till utmärkt (5) |
| Tänd | | Strömförsörjning sker, ej ansluten till ett nätverk |

GSM

GSM-lysdioden (grön) visar status för GSM-modulen.

Tabell 4. GSM-lysdiodstatus

| LYSDIOD | | Beskrivning |
|---------|------------------|---|
| Puls | Längd (+/- 10 %) | |
| Släckt | | Ingen strömförsörjning eller avstängd modul |
| Blinkar | | Strömförsörjning sker, ansluten till ett nätverk |
| Tänd | | Strömförsörjning sker, ej ansluten till ett nätverk |

GSM-modulen signalerar ett linjefel till centralapparaten om GSM-modulen inte hittar den egna operatörens nätverk inom 1 minut.

| Tekniska specifikationer | |
|---|---|
| Matningsspänning | |
| Via bandkabel från centralapparaten | 10 – 15 V --- |
| Via CON1, BAT från backuppbatteriet | 10 – 15 V --- |
| Strömförbrukning (at 13,8 V --- ± 5 %) | |
| MI-bus | 20 mA |
| GSM offline | 15 mA |
| GSM online | 110 mA |
| GSM online, toppvärde | 2 A |
| Open collector-utgång (CON1, OC) | 15 mA max. vid 13,8 V --- . |
| Mått | 80 mm x 90 mm |
| Batterytyp och max. kapacitet | uppladdningsbar blyackumulator 18 Ah 12 V nom. (BS131) |
| Vikt | 160 g |
| Temperatur | 10°C till +50°C |
| Relativ luftfuktighet | 95 % |



GE Interlogix

SECURITY LIFESAFETY COMMUNICATIONS



MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY

For



Product identification:

Model/type : ATS7300
 Category (description) : GSM Module
 Brand : GE-Interlogix/ Aritech / SLC Technologies / Sentrol/ ESL/ Tecom

Manufacturer:
 GE Interlogix B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert,
 The Netherlands

EU Representative: -

| Concerning | RTTE | | |
|--|---|---|--|
| | EMC | Safety | Telecom / Radio |
| A sample of the product has been tested by: | Interlogix, Bicon, Cetecom (CE0682) Untertürkheimer Str 6-10 Saarbrücken Germany | Cetecom (CE0682) Untertürkheimer Str 6-10 Saarbrücken Germany | Cetecom (CE0682) Untertürkheimer Str 6-10 Saarbrücken Germany |
| Test report reference (this is part of declaration) | QA plan: R&D 01.0093 Certificate expert opinion Registration nr: M350389O-EO | | |
| Applied standards | EN50130-4 (1995) +A1 (1998) EN55022 (1998) +A1 (2000) EN301489-07 (09-2000) | EN60950-1 (2001) | 3GPP TS51.010-1, v.4.7.0/v.4.9.0/v.5.1.0, select acc. To GCF-CC, v.3.5.0 EN301511, v.7.0.1 |

Equipment class identifier (RF products falling under the scope of R&TTE)

Not Applicable None (class 1 product)  (class 2 product)

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 93/68/EEC (Marking) and/or complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the 1999/5/EC (R&TTE) based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

Date : 18 December 2003

| Product | Description | Manufacturing Date | PCB Rev | BOM Reference |
|---------|-------------|--------------------|---------|----------------------------|
| ATS7300 | GSM Module | Oct 2003 | 2A | Tot Bom ATS7300 02-10-2003 |



CE